

## ロープ式水位計 WL-30~100 (TYPE1~3) アンプ部交換手順



1. リールケースを、フレームが下になるよう、写真のような形で置いて下さい。
2. 黒い筒（アンプ部）のネジ穴を、ネジが通るようにリールケースのネジ穴と合わせて下さい。
3. リールケースの外側から、+ドライバーで付属のネジを使用して止めて下さい。（ネジの締めすぎにご注意いただき、3本をなるべく均等に締めて下さい。）



※画像のブザーアンプは  
TYPE2, TYPE3 用のものです。

4. 反対側は、ハンドルの付いている側板を黒い筒（アンプ部）のネジ穴に合わせながら置きます。
5. 付属のネジを使用して、先と同様に止めて下さい。（くれぐれも締めすぎにご注意下さい。）

ロープ部の巻き取りにつきましては、別紙の「ロープ交換方法」をご参照願います。

※作業は平らで安定した作業台上で行って下さい。

作業中に起きたトラブルにつきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。